Electroválvula proporcional compacta

Repetibilidad:

3 % o menos

Histéresis:


10 % o menos

Fluido	Rango de control de caudal Nota)	Serie
Aire, gases	0 a 6 l /min	PVQ10
inertes	0 a 100 ℓ /min	PVQ30

Nota) Varía según el modelo.



Controla el caudal de manera uniforme según la corriente







Vida útil: 25 millones de ciclos (PVQ30)

(Condiciones de prueba internas de SMC)

La superficie deslizante con revestimiento especial realizó 25 millones de ciclos dentro de un rango de operación determinado

Material del cuerpo: Latón (C36) (PVQ10), Latón (C37) o acero inoxidable (PVQ30)

Material de sellado: FKM (PVQ10, PVQ30)


- La válvula vuelve a la posición cerrada cuando se desconecta el suministro eléctrico.
- Cantidad de fugas: 5 cm³/min o menos en OFF
- Se puede utilizar para aplicaciones de vacío. (presión mín. de trabajo 0.1 Pa-abs)
- Se ha reducido el ruido de funcionamiento durante la apertura/cierre de la válvula

)	PVQ10	ON	25.6 a 29.1 dB
	PVQIU	OFF	28.6 a 31.6 dB

PVQ30 ON 38.9 a 42.4 dB OFF 48.4 a 49.7 dB

Junta tórica


Junta tórica



Electroválvula proporcional




Convencional (válvula de 2 vías)









Modelo	PVQ13		PVQ31			PVQ33		
Tipo de conexionado	Montaje en placa base M		Montaje con conexiones so	bre la válvula	Monta	je en placa base		
	PO OR PO OR I TO THE POOR IN T		Propries	Fijación (opcional)		Figure 1		
Construcción de la válvula	As	siento de a	cción direc	ta	A	siento de ac	ción direct	a
Tipo de válvula		N.	C.		N.C.			
Tamaño orificio (mm)	0.3	0.4	0.6	0.8	1.6	2.3	3	4
Presión máx. de trabajo (MPa)	0.7	0.45	0.2	0.1	0.7	0.3	5	0.12
Caudal (\ell/min)	0a5 0a6 0a5		0 a 100 0 a 75		0 a 75			
Corriente aplicada (Alimentación)	0 a 85 mA (24 VDC) 0 a 170 mA (12 VDC)) a 165 mA) a 330 mA			
Tamaño conexión		M5				1/8	3	



Serie PVQ Selección del modelo

<Para utilizar el orificio ø1.6 (Véase PVQ30: Diagrama 1)>

Condición 1. $P_1 = 0.7 \text{ MPa}, P_2 = 0 \text{ MPa}$ (presión atmosférica)

Consulte la curva A cuando ΔP es igual a 0.7 MPa.

 $\Delta P = (P_1 - P_2) MPa$

 ΔP : Diferencial de presión

P₁: Presión de entrada

P2: Presión de salida

Ej.) Con corriente ascendente, cuando se aplica corriente de 140 mA, se obtiene un caudal de 85 ℓ/min. (Véase ①.) Si se produce un descenso de la corriente en este punto, puede que el caudal no cambie en 135 mA debido a la histéresis. (Véase ②.)

El caudal durante la corriente ascendente o descendente no es el mismo debido a la histéresis. (1) 85 //min., 3) 93 //min.)

Condición 2. $P_1 = 0.7 \text{ MPa}, P_2 = 0.2 \text{ MPa}$


Consulte la curva B cuando ΔP es igual a 0.5 MPa.

- Ej.) Con corriente ascendente, cuando se aplica corriente de 150 mA, se obtiene un caudal de 65 ℓ/min. (Véase ④.) Si P₂ asciende en 0.15 MPa, ΔP desciende en 0.15 MPa y alcanza 0.35 MPa (véase curva C) y cuando se aplica la misma corriente, el caudal es de 40 ℓ/min. (Véase ⑤.)
- El caudal disminuye debido a un cambio (incremento) de la presión de salida, incluso si la presión de entrada y el valor de corriente son idénticos.

Condición 3. Bajo presión de vacío

- En caso de uso con vacío, el rango de presión de trabajo es de 0.1 Pa abs al diferencial de presión máxima de trabajo.
- La conexión A(2) es compatible con presión de vacío.

< Diagrama 1> PVQ30 (Ø1.6)



 P_1 = sin condiciones, P_2 = 0 MPa (presión atmosférica)

En este caso, todos los tamaños de orificio de la serie de PVQ30 garantizan el caudal necesario. (Caudal cuando se aplica la corriente nominal)

La tabla inferior muestra los diferenciales de presión que se requieren para garantizar el caudal necesario. En los diagramas de caudal característicos, un diferencial de presión por encima del caudal indicado con la línea discontinua (75 l/min.) hasta el diferencial de presión máxima de trabajo garantizará el caudal necesario.


Tabla Diferencial de presión que se precisa para garantizar el caudal necesario = 0 a 75 ℓ/min.

	ø1.6	ø2.3	ø4.0
Diferencial de presión (ΔP)	0.5 a 0.7 MPa	0.25 a 0.35 MPa	0.12 MPa


 $\Delta P = (P_1 - P_2) MPa$

ΔP : Diferencial de presión P₁ : Presión de entrada P₂ : Presión de salida


PVQ30 (Ø1.6)



PVQ30 (ø2.3)



PVQ30 (Ø4.0)




Observaciones

- 1) Siga el mismo procedimiento para seleccionar la serie PVQ10.
- 2) El caudal depende de diferencias particulares entre las válvulas y las condiciones de conexionado. Consulte el diagrama de características para seleccionar el modelo con margen adecuado para el caudal necesario.



Electroválvula proporcional compacta Serie PVQ10 (6

Forma de pedido



Características

	Construcción de la válvula		Asiento de a	cción directa	
_	Fluido		Aire, gases inertes		
as Ida	Material de sellado		FKM		
stic	Material del cuerpo		Latón	(C36)	
reri s es	Temperatura del fluido		0 a +	50 °C	
Características conicas estánda	Temperatura ambiente		0 a +	50 °C	
Características técnicas estándar	Funcionamiento	1	N.C. (normaln	nente cerrada	1)
2	Posición de montaje		Cualo	quiera	
	Tamaño de conexión		N	15	
Caract. técnicas de la bobina	Alimentación	24 VDC		12 VDC	
écn	Corriente bobina	0 a 85 mA 0 a 170		70 mA	
act. t	Consumo de potencia	0 a 2 W			
Car	Aislamiento de bobina		Clas	se B	
(0	Tamaño del orificio (mmø)	0.3	0.4	0.6	0.8
S	Diferencial de presión de trabajo máx. (MPa) Nota 1)	0.7	0.45	0.2	0.1
ica	Máx. presión de trabajo (MPa)	1			
ríst	Mín. presión de trabajo (MPa) (vacío) Nota 2)	0 (0.1 Pa.abs)			
cte	Caudal (//min) (a diferencial de presión máx. de trabajo)	0 a 5	0 8	a 6	0 a 5
Características técnicas específicas	Histéresis (a diferencial de presión máx. de trabajo)	10% o menos			
écn	Repetibilidad (a diferencial de presión máx. de trabajo)		3% o ı	menos	
	Corriente de arranque (a diferencial de presión máx. de trabajo)		50% o	menos	

Nota 1) El diferencial máximo de presión indica la diferencia de presión (entre las presiones de entrada y de salida) admisible para el funcionamiento, con la válvula cerrada o abierta. Si el diferencial de presión sobrepasa el diferencial máximo de presión de trabajo del orificio la válvula puede presentar fugas.


Nota 2) En caso de uso con vacío, el rango de presión de trabajo es de 0.1 Pa abs hasta diferencial máximo de presión de trabajo. La conexión A(2) es compatible con presión de vacío.




Electroválvula proporcional compacta Serie PVQ10

Características de caudal


PVQ10 (Ø0.3)




PVQ10 (Ø0.4)




PVQ10 (Ø0.6)



PVQ10 (Ø0.8)



Construcción



Lista de componentes


Nº	Descripción	Material	Observaciones
1	Conjunto de la bobina	_	
2	Núcleo	Acero inoxidable	
3	Muelle de retorno	Acero inoxidable	
4	Armadura	Acero inoxidable, Aluminio, FKM	
5	Cuerpo	Latón (C36)	
6	Junta tórica	FKM	
7	Tornillo de cabeza redonda	Acero	M1.7 x 0.35 x 17L, 2 uns.
8	Placa base unitaria	Latón (C37)	Ref. PVQ10-15-M5




Serie PVQ10

Dimensiones


Conector enchufable L PVQ13-□L-□-M5



Conector enchufable M PVQ13-□M-□-M5



Electroválvula proporcional compacta Serie PVQ30 (€



Características

	Construcción de la válvula	Asiento de a	cción directa	
	Fluido	Aire, gases inertes		
	Material de sellado	FKM		
cas	Material del cuerpo	Latón (C37, estánda	ar), acero inoxidable	
cterísticas as estánda	Temperatura del fluido	0 a +	50 °C	
	Temperatura ambiente	0 a +50 °C		
Caracte técnicas	Funcionamiento	N.C. (normalmente cerrada)		
ပို့ ပို့	Posición de montaje	Cualquiera		
_	Grado de protección	IP40		
	Tamaño de conexión	Rc 1/8		
cas	Alimentación	24 VDC	12 VDC	
técnica bobina	Corriente bobina	0 a 165 mA	0 a 330 mA	
Caract. técnicas de la bobina	Consumo de potencia	0 a	4 W	
Sag	Aislamiento de bobina	Clase B		

Nota 1) El diferencial máximo de presión indica la diferencia de presión (entre las presiones de entrada y de salida) admisible para el funcionamiento, con la válvula cerrada o abierta. Si el diferencial de presión sobrepasa el diferencial máximo de presión de trabajo del orificio de la válvula puede fugar.

específicas	Tamaño del orificio (mmø)	1.6	2.3	4.0
	Diferencial máx. de presión de trabajo (MPa) Nota 1)	0.7	0.35	0.12
sbe	Presión máx. de trabajo (MPa)		1	
técnicas	Presión mín. de trabajo (MPa) (Vacío) ^{Nota 2)}	0 (0.1 Pa.abs)		
	Caudal (dmin) (a diferencial máx. de presión de trabajo)	0 a 100 0		0 a 75
sticas	Histéresis (a diferencial máx. de presión de trabajo)	10% o menos 13%		13% o menos
Características	Repetibilidad (a diferencial máx. de presión de trabajo)	3% o menos		s
Car	Corriente de arranque (a máx. diferencial de presión de trabajo)	50	0% o men	os


Nota 2) En caso de uso con vacío, el rango de presión de trabajo es de 0.1 Pa abs hasta diferencial máximo de presión de trabajo. La conexión A(2) es compatible con presión de vacío.

Serie PVQ10


Características de caudal

Aire


PVQ30 (Ø1.6)




PVQ30 (ø2.3)



PVQ30 (Ø4.0)



Construcción



Lista de componentes


Nº	Descripción	Material	Observaciones	
1	Conjunto de la bobina	_		
2	Cubierta de la bobina	Acero (SPCE)		
3	Placa magnética	Hierro magnético (SUY)		
4	Tornillo regulación	Acero inoxidable		
5	Conjunto Tubo	Acero inoxidable		
6	Muelle de retorno	Acero inoxidable		
7	Armadura	Acero inoxidable, PPS, PTFE, FKM		
8	Cuerpo	Latón, (C37) o acero inoxidable		
9	Tuerca	Acero		
10	Arandela ondulada	Acero inoxidable		
11	Tornillo de cabeza redonda	Cobre		M3 x 8L, 2 uns.
12	Placa base unitaria	Latón (C37)	Sólo montaje	Ref.: PVQ30-15-01□
13	Junta tórica	FKM	en placa base	
14	Junta tórica	FKM		


Opción (sólo montaje con conexiones sobre la válvula)


· Conjunto fijación: VDW20-15A-1


Dimensiones

PVQ31









Dimensiones de mecanizado de la base



Glosario

■ Control proporcional

El fluido se controla proporcionalmente en concordancia con una señal de entrada (corriente).

■ Diferencial máx. de presión de trabajo

Indica el diferencial máximo de presión (la diferencia entre las presiones de entrada y de salida) admisible para el funcionamiento, con la válvula cerrada o abierta.

■ Presión máx. de trabajo

Indica el límite de presión que puede aplicarse en la entrada. (El diferencial de presión de la válvula proporcional debe ser inferior no debe superar el diferencial máximo de presión de trabajo.)

■ Diámetro del orificio

Diámetro del orificio que hace de junta del cuerpo de la válvula proporcional. No indica la sección transversal efectiva.

■ Histéresis

Diferencia máxima de caudal entre el ascenso y el descenso de corriente (de la misma corriente).

(Porcentaje dividido por el caudal máximo)

■ Repetibilidad

Desviación del caudal de salida cuando se aplica la misma corriente. (Porcentaje dividido por el caudal máximo)

■ Corriente de arrangue

Corriente a la que sale realmente el caudal cuando aumentamos la corriente desde cero. (Porcentaje dividido por la corriente nominal)



Con estas normas de seguridad se pretende prevenir una situación peligrosa o daños al equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial a través de las etiquetas **"Precaución"**, **"Advertencia"**o **"Peligro"**. Para garantizar la seguridad, aténgase a las normas ISO 4414 Nota 1), JIS B 8370 Nota 2) y otros reglamentos de seguridad.

■Explicación de las etiquetas

Etiquetas	Explicación de las etiquetas
⚠ Peligro	En casos extremos pueden producirse lesiones graves y existe peligro de muerte.
⚠ Aviso	El uso indebido podría causar lesiones graves o incluso la muerte.
⚠ Precauciones	El uso indebido podría causar lesiones ^{Nota 3)} o daños en el equipo. ^{Nota 4)}

- Nota 1) ISO 4414: Energía en fluidos neumáticos Recomendaciones para aplicaciones de transmisión y sistemas de control.
- Nota 2) JIS B 8370: Reglas generales para el equipo neumático
- Nota 3) Lesión hace referencia a heridas, quemaduras y electrocuciones leves que no requieran hospitalización ni tratamiento médico prolongado.
- Nota 4) Daño al equipo se refiere a un daño grave al equipo y a los dispositivos colindantes.

■Selección/Uso/Aplicaciones

1. La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la persona que diseña el sistema o decide sus especificaciones.

Puesto que los productos aquí especificados pueden ser utilizados en diferentes condiciones de operación, su compatibilidad para una aplicación determinada se debe basar en las especificaciones o en la realización de pruebas para confirmar la viabilidad del equipo bajo las condiciones de operación. El rendimiento del equipo y su seguridad son responsabilidad de la persona que determina la compatibilidad del sistema. Esta persona deberá constantemente controlar el correcto funcionamiento de todos los sistemas especificados utilizando como referencia la información contenida en el catálogo más reciente. Durante la fase de proyecto, también deberá considerar debidamente todo posible fallo que el equipo pueda sufrir.

2. Sólo personal cualificado debe manejar máquinas o equipos neumáticos.

Si no se manejan adecuadamente los fluidos pueden resultar peligrosos. Sólo los operarios experimentados deben efectuar el montaje, manejo o reparación de los sistemas neumáticos.

- 3. No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.
 - 1. La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caída y los movimientos inesperados de los objetos desplazados.
 - 2. A la hora de retirar el equipo, confirme las especificaciones en el punto anterior. Corte el suministro de aire al equipo, eliminando el aire residual del sistema.
 - 3. Reinicie el equipo tras comprobar que se han tomado medidas de seguridad.
- 4. Contacte con SMC si se prevé el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:
 - 1. Las condiciones de operación están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se usa al aire libre.
 - 2. Con fluidos cuya aplicación requiere atención al tipo de fluido o aditivos, etc.
 - 3. El producto se usa para aplicaciones que pueden conllevar consecuencias negativas para personas, propiedades o animales y requiere, por ello, un análisis especial de seguridad.

■Exención de responsabilidad

- 1. SMC, sus directivos y empleados quedarán exentos de toda responsabilidad derivada de las pérdidas o daños causados por terremotos o incendios, por la acción de terceras personas, por errores del cliente intencionados o no, mal uso del producto, así como cualquier otro daño causado por unas condiciones de funcionamiento anormales.
- 2. SMC, sus directivos y empleados quedarán exentos de toda responsabilidad derivada de cualquier daño o pérdida directa o indirecta, incluyendo la pérdida o daño consecuente, pérdida de beneficios, o pérdida de negocio, reclamaciones, demandas, trámites, costes, gastos, concesiones, juicios, así como de cualquier otra responsabilidad incluyendo los gastos y costes legales en los que pueda incurrir o sufrir, ya sean extracontractuales (incluyendo negligencia), contractuales, incumplimiento de las obligaciones legales, equidad u otro.
- 3. SMC está exento de la responsabilidad derivada de los daños causados por operaciones no incluidas en los catálogos o manuales de instrucciones, así como de operaciones realizadas fuera del rango especificado.
- 4. SMC está exento de la responsabilidad derivada de cualquier daño o pérdida causada por un funcionamiento defectuoso de sus productos cuando se combinen con otros dispositivos o software.





Válvulas de proceso de 2/3 vías Precauciones 1

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte las precauciones específicas de cada serie en el texto principal.

Diseño

∧ Aviso

1. No debe utilizarse como válvula de corte de emergencia, etc.

Las válvulas que se muestran en este catálogo no están destinadas a ser utilizadas como válvulas de emergencia. Si las válvulas se utilizaran para este fin, deberían adoptarse otras medidas de seguridad adicionales.

2. Largos periodos de activación continuada

Consulte con SMC cuando utilice el producto durante largos períodos de tiempo.

3. No utilice esta válvula en entornos potencialmente explosivos.

4. Espacio de mantenimiento

La instalación debe dejar espacio suficiente para las actividades de mantenimiento (desmontaje de la válvula, etc.)

5. Funcionamiento del actuador

Cuando un actuador, como por ejemplo un cilindro, funciona por mediación de una válvula, se deben tomar las medidas adecuadas para evitar potenciales daños personales causados por el mismo.

6. Mantenimiento de presión (incluido vacío)

Este producto no es adecuado para aplicaciones tales como el mantenimiento de presión (vacío incluido) en el interior de un recipiente a presión, ya que el funcionamiento de una válvula implica fugas de aire.

Selección

∧ Aviso

1. Compruebe las características técnicas.

Preste la debida atención a las condiciones de trabajo como la aplicación, el fluido y el entorno y utilice el producto dentro de los rangos de trabajo especificados en este catálogo.

2. Fluido

1) Gas

Consulte las características técnicas para obtener información acerca de las fugas internas/externas.

2) Gas corrosivo

No es adecuado ya que pueden producirse grietas por corrosión bajo tensión u otros accidentes.

3. Calidad del fluido

El uso de un fluido que contenga partículas extrañas puede producir un funcionamiento defectuoso o fallos en el sellado. Estos problemas se deben al desgaste del asiento y armadura de la válvula y a la adhesión de las piezas deslizantes de la armadura. Instale un filtro adecuado junto a la válvula, en el lado de alimentación. Como regla general, utilice una malla filtrante de 80 a 100 µm.

Selección

⚠ Aviso

4. Calidad del aire

1) Use aire limpio.

Evite utilizar aire comprimido que contenga productos químicos, aceites sintéticos con disolventes orgánicos, sal o gases corrosivos, ya que pueden originar daños o un funcionamiento defectuoso.

2) Instale filtros de aire.

Instale filtros de aire cerca de las válvulas en el lado de alimentación. Seleccione un grado de filtración nominal de 5 μm o menos.

3) Instale un secador de aire o un posrefrigerador, etc.

El aire con excesiva humedad puede dar lugar a un funcionamiento defectuoso de las válvulas y de otros equipos neumáticos. Para prevenirlo, instale un secador de aire o un posrefrigerador, etc.

4) En caso de que se genere carbonilla en exceso, elimínelo mediante la instalación de separadores de neblina en la alimentación de las válvulas.

El exceso de carbonilla generado por el compresor puede adherirse al interior de la válvula y causar fallos en el funcionamiento.

Para más información sobre la calidad del aire comprimido, consulte el catálogo "Best Pneumatics" de SMC.

5. Condiciones ambientales

Utilice el producto dentro del rango admisible de temperatura ambiente. Compruebe la compatibilidad entre los materiales de que esta compuesto el producto y las condiciones del entorno en el que ha de funcionar. Asegúrese de que el fluido empleado no entra en contacto con la superficie externa del producto.


6. Medidas para evitar la electricidad estática

Tome medidas para evitar la electricidad estática, ya que algunos fluidos pueden provocarla.

⚠ Precauciones

1. Tensión de fuga

Especialmente cuando se utiliza una resistencia en paralelo con un interruptor y un elemento C-R (supresor de picos de tensión) para proteger el interruptor, tenga en cuenta que la corriente de fuga que atraviesa la resistencia, elemento C-R, puede hacer que la válvula no desconecte.



Bobina DC: 2% o menos de la tensión nominal



Válvulas de proceso de 2/3 vías Precauciones 2

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte las precauciones específicas de cada serie en el texto principal.

Montaje

∧ Aviso

 En caso de que se produzcan fugas de aire o el equipo no funcione adecuadamente, detenga el funcionamiento.

Una vez completado el montaje, confirme que se ha realizado correctamente mediante una prueba de funcionamiento adecuada.

2. No aplique fuerzas externas en la zona de la bobina.

Para llevar a cabo el apriete, aplique una llave u otra herramienta al exterior de las piezas de conexionado de los conductos.

3. No recaliente la bobina con un termoaislador, etc.

Para prevenir la congelación utilice cinta sellante, calentadores, etc., únicamente en la zona de las tuberías y en el cuerpo. Si lo hace en la bobina, ésta se puede quemar.

- 4. Utilice fijaciones para asegurar la válvula, excepto en el caso de conexionado de acero y accesorios de cobre.
- 5. Evite las fuentes de vibración, o coloque el brazo del cuerpo a la longitud mínima, de modo que no se produzca resonancia.
- 6. Manual de instrucciones

Para montar y manejar el producto es necesario leer detenidamente estas instrucciones entendiendo su contenido. Tenga el manual siempre a mano.

7. Pintura y revestimiento

Evite borrar, despegar o cubrir las advertencias y especificaciones grabadas o adheridas mediante etiquetas en la superficie del producto.

Conexionado

1. Preparación antes del conexionado

Antes de conectar los tubos es necesario limpiarlos exhaustivamente con aire o lavarlos para retirar virutas, aceite de corte y otras partículas del interior.

Evite empujar, comprimir o doblar el cuerpo de la válvula cuando realice el conexionado.

2. Uso de cinta sellante

Cuando realice el conexionado, evite que se introduzca cualquier tipo de partículas, virutas o escamas en el interior de la válvula.

en el interior de la válvula.
Por otro lado, cuando utilice
cinta sellante deje 1,5 ó 2 hilos
sin cubrir al extremo de las
roscas.



3. Evite conectar líneas de tierra al conexionado, ya que puede causarse corrosión eléctrica del sistema.

Conexionado

♠ Precauciones

4. Utilice siempre el par de apriete adecuado.

Cuando añada accesorios a las válvulas, utilice el par de apriete adecuado mostrado abajo.

Par de apriete para tuberías

Roscas de conexión	Par de apriete adecuado N•m
M5	1.5 a 2
Rc 1/8	7 a 9

* Referencia

Apriete de las roscas de los racores M5

Después de apretar el tornillo a mano, utilice una herramienta para apretarlo 1/6 de giro adicional. Sin embargo, cuando utilice un racor en miniatura, realice un giro adicional de 1/4 después de haberlo apretado manualmente. (Cuando haya juntas en dos lugares como, por ejemplo, codos o racores universales en T, realice medio giro adicional.)

5. Conexionado de cada elemento

Remítase al manual de instalación de cada aparato para evitar posibles errores de conexionado, etc.

Cableado

⚠ Precauciones

1. Como norma, utilice cable eléctrico con un área transversal de 0.5 a 1.25 mm² para realizar el cableado.

Además, evite someter el cableado a esfuerzos excesivos.

- 2. Utilice circuitos eléctricos que no generen crepitaciones al hacer contacto.
- 3. Mantenga la tensión ±al 10% de la tensión nominal

Si emplea una fuente de alimentación DC y resulta importante la capacidad de respuesta, mantenga tensión dentro del $\pm5\%$ de la tensión nominal. La caída de tensión es el valor en la sección de cable conectada a la bobina.

4. Si un pico de tensión de la válvula solenoide afecta al circuito eléctrico, instale paralelamente un supresor de picos, etc.





Válvulas de proceso de 2/3 vías Precauciones 3

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso. Consulte las precauciones específicas de cada serie en el texto principal.

Condiciones de funcionamiento

∧ Aviso

- Evite utilizar las válvulas en ambientes donde existan gases corrosivos, sustancias químicas, agua salina, vapor de agua o donde estén en contacto directo con los mismos.
- 2. Evite los ambientes explosivos.
- 3. No las utilice en zonas con vibraciones o impactos.
- 4. Evite los lugares donde existan fuentes de calor cercanas.
- Utilice las medidas de protección adecuadas en los lugares expuestos a salpicaduras de agua, aceite, chispas de soldadura, etc.

Lubricación

⚠ Precauciones

1. Esta electroválvula puede funcionar sin lubricación adicional.

Si utiliza un lubricante para el sistema, use aceite de turbinas Clase 1, ISO VG32 (sin aditivos).

Para seleccionar el lubricante adecuado, consulte la tabla de abajo [Marcas de aceites de turbina de clase 1 (sin aditivos) que cumplen la norma ISO VG32].

Aceite para turbinas de clase 1 (sin aditivos), ISO VG32

Clasificación de viscosidad (cst) (40 °C)	Viscosidad de acuerdo con la norma ISO	32
Idemitsu Kos	an Co.,Ltd.	Aceite de turbina P-32
Nippon Oil Co	orp.	Aceite de turbina 32
Cosmo Oil Co	o.,Ltd.	Cosmo turbine 32
Japan Energy Corp.		Kyodo turbine 32
Kygnus Oil Co.		Aceite de turbina 32
Kyushu Oil Co.		Stork turbine 32
Nippon Oil Corp.		Mitsubishi turbine 32
Showa Shell Sekiyu K.K.		Turbina 32
Tonen General Sekiyu K.K.		General R turbine 32
Fuji Kosan Co	o.,Ltd.	Fucoal turbine 32

Consulte a SMC en lo referente al aceite de turbinas de clase 2 (con aditivos), ISO VG32.

Mantenimiento

∧ Aviso

- 1. Desmontaje del producto
 - 1. Corte la alimentación del fluido y libere la presión del fluido del sistema.
 - 2. Corte la alimentación.
 - 3. Desmonte el producto.
- 2. Funcionamiento a baja frecuencia

Las válvulas se deben poner en marcha al menos una vez al mes para evitar fallos de funcionamiento. Además, a fin de garantizar un estado óptimo, es preciso llevar a cabo a cabo una inspección regular de la válvula cada seis meses.

3. No desmonte el producto. No se garantiza el funcionamiento de los productos que han sido desmontados.

Si es necesario el desmontaje, póngase en contacto con ${
m SMC}$.

⚠ Precauciones

- 1. Filtros y depuradores
 - 1. Evite la obstrucción del filtro y tamiz.
 - Sustituya los filtros después de un año de uso, o antes si la caída de presión alcanza 0.1 MPa.
 - Limpie el tamiz cuando la caída de presión alcance 0.1 MPa.
- 2. Extraiga las impurezas del filtro de aire periódicamente.



Serie PVQ Precauciones específicas del producto

Lea detenidamente estas instrucciones antes de su uso.

Selección de la fuente de potencia

⚠ Precauciones

Este producto facilita el control proporcional a corriente constante.

Si se controla con tensión, es imposible mantener constante el caudal de salida debido a las fluctuaciones de corriente. Utilice una fuente de alimentación DC regulable con capacidad suficiente de poca fluctuación.

Uso

A Precauciones

1. Antes de su entrega, este producto se ha ajustado a las especificaciones correspondientes de la fábrica de SMC.

No desmonte el producto ni extraiga piezas, ya que podría causar averías y fallos en el funcionamiento.

2. El control de caudal se realiza equilibrando el cuerpo de la válvula.

No exponga la unidad a vibraciones o impactos, ya que el caudal puede variar.

Diferencia de presión

⚠ Precauciones

Se pueden producir fugas de la válvula si la diferencia de presión supera el diferencial máximo de presión de los respectivos modelos.

Funcionamiento con vacío

⚠ Precauciones

Cuando utilice el producto con vacío, aplique la presión de vacío en la conexión A (2).

La presión en la conexión P(1) debería ser mayor a la de la conexión A(2).

Montaje de la válvula

⚠ Precauciones

Cuando monte la válvula en una placa base unitaria, apriete el tornillo con firmeza con el par de apriete de la tabla inferior después de comprobar las condiciones de instalación de la junta tórica en el lado de la interfaz.

Par de apriete adecuado (N·m)

PVQ10 (montaje en placa base)	PVQ30 (montaje en placa base)	
0.15 a 0.22	0.8 a 1.0	

Activación continuada

∧ Aviso

No toque la válvula. La bobina puede estar caliente dependiendo de la temperatura ambiente o del tiempo que lleva activada.

Instale una cubierta protectora sobre la válvula si debe tocarla directamente.









EUROPEAN SUBSIDIARIES:



Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria). Girakstrasse 8. A-2100 Korneuburg Phone: +43 2262-62280, Fax: +43 2262-62285 E-mail: office@smc.at http://www.smc.at



Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A.
Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466
E-mail: post@smcpneumatics.be http://www.smcpneumatics.be



Bulgaria SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD 16 kliment Ohridski Blvd., fl.13 BG-1756 Sofia Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519 E-mail: office@smc.bg http://www.smc.ba



Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o. Crnomerec 12, 10000 ZAGREB Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74 E-mail: office@smc.hr



Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Hudcova 78a, CZ-61200 Brno Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034 E-mail: office@smc.cz http://www.smc.cz



Denmark

SMC Pneumatik A/S Knudsminde 4B, DK-8300 Odder Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901 E-mail: smc@smc-pneumatik.dk http://www.smcdk.com



Estonia

SMC Pneumatics Estonia OÜ Laki 12, 106 21 Tallinn Phone: +372 6510370, Fax: +372 65110371 E-mail: smc@smcpneumatics.ee http://www.smcpneumatics.ee



Finland

SMC Pneumatics Finland Oy PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESPOO Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595 E-mail: smcfi@smc.fi http://www.smc.fi



France

SMC Pneumatique, S.A. J, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel Bussy Saint Georges F-77607 Mame La Vallee Cedex 3 Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010 E-mail: contact@smc-france.fr http://www.smc-france.fr



Germany

SMC Pneumatik GmbH Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139 E-mail: info@smc-pneumatik.de http://www.smc-pneumatik.de



Greece

SMC Hellas EPE Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342. N. Philadelphia, Athens Phone: +30-210-2717265, Fax: +30-210-2717766 E-mail: sales@smchellas.gr http://www.smchellas.gr



Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizálási Kft. Budafoki ut 107-113, H-1117 Budapest Phone: +36 1 371 1343, Fax: +36 1 371 1344 E-mail: office@smc.hu



Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd. 2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500 E-mail: sales@smcpneumatics.ie http://www.smcpneumatics.ie



Italy

SMC Italia S.p.A Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano) Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365 E-mail: mailbox@smcitalia.it http://www.smcitalia.it



Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA Smerla 1-705, Riga LV-1006 Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01 E-mail: info@smclv.lv http://www.smclv.lv



Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB Oslo g.1, LT-04123 Vilnius Phone: +370 5 264 81 26, Fax: +370 5 264 81 26



Netherlands

SMC Pneumatics BV De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880 E-mail: info@smcpneumatics.nl http://www.smcpneumatics.nl

Spain SMC España, S.A.

Sweden

E-mail: post@smcpneumatics.se http://www.smc.nu

Turkey

E-mail: smc@entek.com.tr

http://www.entek.com.tr

UK

Switzerland

SMC Pneumatik AG Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191

Entek Pnömatik San. ve Tic. A*. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No: 1625, TR-34386, Okmeydani, Islanbul Phone: +90 (0)212-444-0762, Fax: +90 (0)212-221-1519

SMC Pneumatics (UK) Ltd Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064 E-mail: sales@smcpneumatics.co.uk http://www.smcpneumatics.co.uk

SMC Pneumatics Sweden AB Ekhagsvägen 29-31, S-141 71 Huddinge Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124 E-mail: post@smc.smces.es

http://www.smces.es

E-mail: info@smc.ch

http://www.smc.ch



Norway

SMC Pneumatics Norway A/S Vollsveien 13 C, Granfos Næringspark N-1366 Lysaker Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21 E-mail: post@smc-norge.no http://www.smc-norge.no



Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o. ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa, Phone: +48 22 211 9600, Fax: +48 22 211 9617 E-mail: office@smc.pl http://www.smc.pl



Portugal

SMC Sucursal Portugal, S.A. Rua de Engº Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto Phone: +351 22-610-89-22, Fax: +351 22-610-89-36 E-mail: postpt@smc.smces.es http://www.smces.es



Romania

SMC Romania srl Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest Phone: +40 213205111, Fax: +40 213261489 E-mail: smcromania@smcromania.ro http://www.smcromania.ro



Russia

SMC Pneumatik LLC. 4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009 Phone.:+7 812 718 5445, Fax:+7 812 718 5449 E-mail: info@smc-pneumatik.ru http://www.smc-pneumatik.ru



Slovakia SMC Priemyselná Automatizáciá, s.r.o. Námestie Matina Benku 10, SK-81107 Bratislava Phone: +421 2 444 56725, Fax: +421 2 444 56028 E-mail: office@smc.sk



Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.o. Mirnska cesta 7, SLO-8210 Trebnje Phone: +386 7 3885412 Fax: +386 7 3885435 E-mail: office@smc.si http://www.smc.si



OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO, NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA, TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

> http://www.smc.eu http://www.smcworld.com